

## KOWA COLLECTION 天然木クロス（MOCROSS） 補修について

1 軽微な表面のキズについては着色剤（かくれん棒、色鉛筆、ヤヨイキャンパス等）を使用し、丁寧に着色作業を行ってください。

2 汚れた場合には、綺麗な布・ウエス等に水を付け固く絞ってから汚れを拭き取ってください。取れにくい場合には、中性洗剤を薄めて拭き取ってください。その際には、製品の表面にキズがはいらないようご注意ください。

※中性洗剤をご使用になる場合は、サンプル等で予め試して不具合がない事を確認してからご使用ください。

3 浮き、剥がれが発生した場合は接着剤を筆で塗布、もしくは注射器で注入後、プラスチック製のハケ（スムーサー）もしくはローラーで押さえるように作業を行ってください。作業後は、綺麗な布・ウエス等に水を付け固く絞ってから、接着剤をきれいに拭き取ってください。

4 空気溜まりについては、木目に沿ってカッターナイフで切目をいれ、スムーサーもしくはローラーでそこから空気を押し出すように作業を行ってください。木目に対し、直角や斜めに切り目を入れた場合は、逆に刃物キズが目立つことになるので、行わないでください。

5 表面の木材の性質による浮き、膨らみを改善する場合は、中温に設定したアイロン（ベビーアイロン）もしくは家庭用ドライヤーを使用し、接着剤に熱を与えながら（高温になりすぎないように注意をしながら）押さえてください。強く擦りすぎたり、長時間高温のアイロンをあて続けた場合には、表面材のツヤの変化やキズがついたり、壁紙表面の木材と裏紙の接着面の剥離が発生する場合があります。

※アイロンを製品に直接押しあてると、テカリが発生しますので直接は押しあてないでください。

6 上記方法にて補修箇所の改善が見られない場合、またはキズが深い場合には、家具の補修専門家に依頼し、パテ埋め、着色塗装、木目描きでの補修作業をお勧めいたします。